supersonic nural

Korisničko uputstvo

HD16 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Sadržaj

U pakovanju
Početak
Nural™ senzori
Kapsulsko osvetljenje
Nastavci za oblikovanje
LED lampice
Redovno čišćenje filtera

dyson

U pakovanju

Dyson Supersonic Nural™ fen za kosu

Dodatak za nežni protok vazduha

Koncentrator za stajling



Češalj sa širokim zupcima

Difuzor za talase i lokne

Flayaway nastavak

Početak



Režim zaštite vlasišta on/off

Nega kože glave se podrazumevano aktivira pri prvoj upotrebi.

Kapsula
Kućište za Time Flight senzor, Hall senzor i Kapsulsko osvetljenje.

Kontrola protoka vazduha
3 precizna podešavanja:
– Brzo/visoko – Nežno/ srednje – Blago/nisko

Prekidač za uključivanje/ isključivanje
Klizni prekidač.

Hladni vazduh

Pritisnite i držite da isključite topao vazduh i podesite stil.

Ulaz za vazduh

LED lampice

Kontrola temperature

4 precizna toplotna podešavanja.

Pomični mrežasti filter

Lako se pomera radi čišćenja.

Nural™ senzori

Mreža Nural™ senzora pomaže Dyson Supersonic Nural™ fenu za kosu da poboljša i optimizuje vašu rutinu nege kose.

Režim zaštite vlasišta
Time Flight senzor meri rastojanje, automatski smanjujući toplotu dok se približava vašoj kosi. Za održavanje udobne, postojane temperature vlasišta.



Detekcija pauze
Akcelerometar sa senzorom pokreta zna kada je spušten, automatski deaktivira grejač i smanjuje protok vazduha i buku. Kapsulsko osvetljenje će pulsirati plavom bojom.

Savet: Da biste bili sigurni da se Pauza aktivirala, sačekajte da se zvuk motora smanji pre nego što podignete ruku sa fena. Kapsulsko osvetljenje će pulsirati plavom bojom.



Prepoznavanje dodataka
Hall senzor prepoznaje koji je dodatak za stajling povezan, automatski se prebacuje na poslednja korišćena podešavanja.

Kapsulsko osvetljenje

Viseća kapsula menja boju da bi prikazala trenutnu postavku toplote. Toplota i boja će se automatski prilagoditi režimu zaštite kože glave.



- Visoka toplota
- Srednja toplota
- Niska toplota
- Bez toplote

Ponuda i mali detalji mogu se razlikovati od prikazanih.

Nastavci za oblikovanje

Fen prepoznaje vaše inteligentne nastavke i uči koji je vaš stil za svaki od njih.

Svi nastavci su magnetni, za lako okretanje i montažu. Heat Shield tehnologija održava površinu vaših nastavaka hladnom. Uklonite svoje nastavke koristeći hladne ivice.

	Nastavak za stilizovanje	Unapred podešena temperatura i protok vazduha	Rad uz Zaštita vlasišta režim	Rad uz Detekcija pauze režim
	Dodatak za nežni protok vazduha Ravnomerno raspršuje vazduh za nežno, ali brzo sušenje.	Visoka toplota Visok protok[1]	Da	Da
	Koncentrator za stajling Širi i tanji, za precizno oblikovanje.	Visoka toplota Srednji protok	Da	Da
	**Češalj sa širokim zupcima** Pomaže pri istezanju i produženju kose.	Visoka toplota Visok protok		Da
	**Difuzor za talase i lokne** Raspršuje vazduh na dva različita načina.	Srednja toplota Srednji protok		
	Flayaway nastavak Coanda protok vazduha da sakrije neposlušne vlasi.[2]	Niska temperatura Visok protok		Da

1. Nastavak za nežni vazduh prati iste podrazumevane postavke kao i fen za kosu bez priključenog nastavka. 2. Za upotrebu na suvoj i ravnoj(ispravljenoj) kosi.

LED lampice

Podešavanja
LED lampice pokazuju koja podešavanja koristite.

Protok vazduha

Temperatura
Maksimalna radna temperatura u normalnim radnim uslovima: 105°C.

Maksimalna temperatura otpornika pri bezbednom isključenju: 145°C.



Dijagnostika
LED lampice će neprekidno treptati kako bi vas obavestile da obratite pažnju na vaš uređaj.

Očistite filter. Pratite uputstva ili pogledajte video na dyson.com/yoursupersonicnural.

Ako sva tri crvena svetla nastave da trepere, obratite se Dyson podršci.

Ne uključujte ponovo.



Redovno čišćenje filtera

Proveravajte na mesečnom nivou da li je vaš filter čist,
ili kada vas LED lampice upozore.

Održavanje performansi
Isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi pre čišćenja filtera.

Dyson Supersonic Nural™ fen za kosu ima visoko podešenu tehnologiju da pruži izvanredne performanse.

Ova tehnologija mora biti zaštićena od čvrstih otpadaka i hemijskih sredstava za kosu. Za održavanje performansi potrebno je redovno održavanje.

Korak 1
Čvrsto držite dršku uređaja i lagano zarotirajte mrežicu filtera u smeru suprotnom od kazaljke na satu.



Korak 2
Povucite je nadole i uklonite sa uređaja. Koristite krpu koja ne ostavlja dlačice ili meku četku da uklonite prašinu ili ostatke i sa mrežice filtera i sa samog filtera.



Korak 3
Nemojte koristiti vodu za čišćenje mrežice filtera i izbegavajte primenu prevelikog pritiska.

Korak 4
Zarotirajte mrežicu filtera nazad na mesto dok se ne poravna.
Zarotirajte u smeru kazaljke na satu da bise zabravilo pre upotrebe.