


purifier hot+cool HP1

Uputstvo

HP11 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Sadržaj

Sastavljanje uređaja

Početak

Povezivanje sa aplikacijom MyDyson™

Povezivanje sa vašom Smart home aplikacijom

Snaga i konstantno praćenje

Informacioni meni

Automatski režim

Brzina protoka vazduha

Oscilacija

Noćni režim i Sleep tajmer

Režimi grejanja i hlađenja

Zamena HEPA+Karbon filtera

Resetovanje radnog veka

HEPA+karbon filtera

Briga o uređaju

dyson

Sastavljanje uređaja

Koristite obe ruke kako bi izvadili uređaj iz kutije, pridržavajući ga za osnovu.


Nemojte ga podizati, držeći ga za prstenasi pojačavač.

Dyson Purifier Hot+Cool HP1
Isporučuje se sa kombinovanim staklenim HEPA+karbonskim filterom.

Početak

Odložite daljinski upravljač na vrh uređaja sa dugmićima okrenutim nadole.

Uključite i pokrenite.



Povezivanje sa aplikacijom MyDyson™

Preuzmite potpunu kontrolu uz MyDyson™ aplikaciju kako biste pristupili detaljnim uputstvima za postavljanje i podršku, kontrolisali kada i kako vaš Dyson pročišćivač funkcioniše, pratili kvalitet vazduha vizuelnim putem i automatski se informisali o najnovijim softverskim ažuriranjima.

Preuzmite MyDyson™ aplikaciju sa App Store-a ili Google Play-a.

Otvorite aplikaciju i pratite uputstva na ekranu da biste kreirali novi nalog.



Apple i Apple logo su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. App Store je uslužni znak kompanije Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. Google Play i Google Play logo su zaštitni znakovi kompanije Google Inc.



Android robot je reprodukovao ili izmenjen na osnovu dela koje je kreirao i podelio Google, a koristi se u skladu sa tim, prema uslovima definisanim u Creative Commons 3.0 Attribution licenciji.



Povezivanje sa vašom Smart home aplikacijom

Korišćenje Amazon Alexa

Zatražite od Alexe da aktivira Dyson veštinu kako biste mogli da upravljate svojim Dyson pročišćivačem ili uređajem za prečišćavanje i ovlaživanje vazduha. Kreirajte rutinu koja automatski usklađuje rad vašeg uređaja sa ostalim pametnim uređajima u vašem domu.



Korišćenje Google Assistant

Kontrolišite sve svoje povezane prečišćavače pomoću Google-a ili podesite šablon koji automatizuje rad vašeg uređaja sa drugim uređajima u vašem domu. Recite samo "Hey Google" da bi krenuli.



Korišćenje Siri

Povežite svoje Dyson uređaje sa Siri prečicama, što će vam omogućiti da ih kontrolirate glasom na svom Apple uređaju.



Snaga i konstantno praćenje

"Standby" uključeno/isključeno

Pritisnite "Standby" on/off dugme na vašem Dyson pročišćivaču ili na daljinskom upravljaču da biste isključili uređaj. Nastaviće da prati kvalitet vazduha.

Konstantno praćenje

Podrazumeva se da je konstantno praćenje isključeno. Jednom uključeno, biće uvek aktivno, sve dok ga ponovo ne isključite.

Uz uključeno kontinuirano praćenje, vaš Dyson prečišćivač prikuplja podatke o kvalitetu vazduha i temperaturi, koji se prikazuju na LCD ekranu i u MyDyson™ aplikaciji.

Pritisnite i zadržite pet sekundi Auto režim dugme na daljinskom upravljaču kako biste ga uključili. LCD ekran će prikazati kada je konstantno praćenje uključeno ili isključeno.

Wi-Fi povezivanje

Podrazumeva se da je Wi-Fi uključen. Da biste uključili ili isključili Wi-Fi, pritisnite i zadržite pet sekundi "Standby" dugme na vašem uređaju.

Informacioni meni

Pritisnite ovo dugme da prolazite kroz informacije koje prate rad vašeg Dyson uređaja za ventiliranje i pročišćavanje vazduha.

Podaci o koncentraciji čestica u vazduhu i stanju filtera dostupni su na LCD ekranu.

Kada određena vrsta zagađivača prouzrokuje smanjenje kvaliteta vazduha, na LCD ekranu će se pojaviti simbol zagađivača.



Kvalitet vazduha u prostoriji - 12 sekundi

Indikator trenutnog kvaliteta vazduha koji pomoću grafikona prikazuje podatke u poslednjih 12 sekundi.



Čestice (PM10)

Veće mikroskopske čestice, veličine do 10 mikrona, bivaju uklonjene iz vazduha koji udišemo. To uključuje prašinu, buđ i polen.



Čestice (PM2.5)

Mikroskopske čestice, veličine do 2.5 mikrona, bivaju uklonjene iz vazduha koji udišemo. To uključuje dim, bakterije i alergene.




Temperatura u prostoriji

Pratite temperaturu prostorije kako biste održali ugodno okruženje.



Filteri

Preostali vek trajanja filtera je prikazan na LCD ekranu i nagovestiće kada ih je potrebno zameniti.



Wi-Fi

Trenutni status veze sa Wi-Fi mrežom.



Automatski režim

Podesite svoj Dyson ventilator koji prečišćava vazduh i greje, na automatski režim i ugrađeni senzori će inteligentno prilagoditi podešavanja uređaja u skladu sa kvalitetom vazduha.

Kvalitet vazduha: Vaš uređaj će pauzirati kada se dostigne zadati kvalitet vazduha, a nakon pada kvaliteta vazduha, ponovo će se uključiti.

Brzina protoka vazduha: brzina protoka vazduha će se povećavati sve dok se ne postigne zadati kvalitet i temperatura vazduha.



Brzina protoka vazduha

Pritisnite dugme za brzinu protoka vazduha da povećate ili smanjite brzinu protoka vazduha.



Oscilacija

Pritisnite "Oscillation" dugme kako bi vazduh cirkulisao širom prostorije i idite kroz podešavanja oscilacije od 0° do 350°.



Noćni režim i Sleep tajmer

U noćnom režimu, vaš Dyson ventilatora koji prečišćava vazduh i greje, nastaviće da prati promene i reaguje na njih, ali samo koristeći najtiša podešavanja – i sa zatamnjenim LCD ekranom.

Pritisnite dugme za noćni režim i Sleep tajmer da biste se kretali kroz opcije tajmera.



Režimi grejanja i hlađenja

Pritisnite dugme da podesite željenu temperaturu prostorije.

Vaš uređaj će pauzirati kada se dostigne zadata temperatura.

Pritisnite dugme za režim hlađenja da prebacite uređaj iz režima grejanja u režim hlađenja.



Zamena HEPA+Karbon filtera

Pre nego što promenite filter, isključite i raskachite sa strujne mreže vaš Dyson ventilator koji prečišćava vazduh i greje.

Preostali vek trajanja filtera je prikazan na ekranu i pokazaće kada je potrebno zameniti filtere koji se ne mogu prati. Pritisnite dugme Informacije na daljinskom.

Potrebno je da resetujete vek trajanja filtera na vašem uređaju.

Dyson Purifier Hot+Cool HP1


Isporučuje se sa HEPA+Carbon filterom.

Da biste promenili HEPA+Karbon filter, pritisnite nadole dugmad sa obe strane uređaja kako biste oslobodili spoljni poklopac. Pritisnite jezičke nadole, da biste uklonili filter.

Gurnite zamenski filter u spoljni poklopac i uverite se da su jezički kliknuli na svoje mesto.

Vratite spoljne poklopce na mesto i gurnite ih čvrsto dok oba ne kliknu na svoje mesto.

Povežite i uključite uređaj i resetujte radni vek filtera.



Resetovanje radnog veka HEPA+karbon filtera

Važno je da resetujete životni vek filtera nakon što zamenite filter.

Resetovanje radnog veka HEPA+karbon filtera

Pritisnite i držite dugme za noćni režim na daljinskom upravljaču.

Ekran na vašem uređaju će odbrojavati od pet, vek trajanja filtera će biti resetovan i vaš uređaj je spreman za upotrebu.



Briga o uređaju

Da biste uvek postigli najbolje performanse svog Dyson prečišćivača, važno je da ga redovno čistite i proveravate da li postoje blokade.

Čišćenje uređaja

Ako je uređaj prašnjav, očistite ga vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Potražite začepljenja u otvorima za ulaz vazduha na filteru kao i na malim otvorima unutar prstenastog pojačavača.

Koristite mekanu četku kako biste uklonili prašinu i ostatke.

Ne koristite deterdžente ili sredstva za poliranje kako biste očistili uređaj.

Kodovi grešaka

Ako vaš uređaj pokaže šifru greške, pokušajte da ga isključite, a zatim ponovo uključite. Ako ovo ne obriše šifru greške, kontaktirajte Dyson korisničku podršku.

Za dodatne informacije i podršku za vaš uređaj, posetite MyDyson™ aplikaciju ili našu veb stranicu: <https://www.dysonserbia.rs>