


Korisnički priručnik



U kutiji

Početak

LED diode

Korišćenje vašeg fena za kosu

Redovno čišćenje filtera


U kutiji



Pogled na zadnju stranu
Dyson Supersonic fena za
kosu koji prikazuje dugme
za protok sa leve strane
i dugme za temperaturu
sa desne strane. Dugmad
za uključivanje i hladan
vazduh prikazani su na ručki.
Mrežica filtera se nalazi na
donjem delu ručke.


Fen za kosu
Dyson Supersonic™

Neki nastavci možda nisu sadržani.



Koncentrator za
oblikovanje

Nastavak sa
spljoštenom,
proširenom
mlaznicom.



Mlaznica za
zaglađivanje

Ravna mlaznica.




Nastavak za
„nežan vazduh”

Ravna mlaznica sa
talasastom teksturom.




Difuzor

Velika, široka, kružna
mlaznica sa zubcima
na unutrašnjoj strani.



Češalj sa širokim
zubcima

Nastavak sa dugim,
ravnim zubcima češlja.



„Flayaway” nastavak

Nastavak za ravnanje
kose u obliku kuke.

Početak

Pogled na zadnju stranu Dyson Supersonic fena za kosu koji prikazuje dugme za protok vazduha na levoj strani sa LED svetlima i dugme za temperaturu na desnoj strani, takođe sa LED svetlima. Dugmad za uključivanje i hladan vazduh prikazani su na ručki.

Kontrola protoka vazduha
3 precizna podešavanja.

Dugme za kontrolu protoka vazduha nalazi se na zadnjoj, levoj strani cilindrične glave fena za kosu.

Uključivanje/isključivanje
Prekidač.

Dugme za uključivanje se nalazi sa zadnje strane, na gornjem delu ručke. To je klizač koji se pomera naviše i naniže.

Hladan vazduh
Pritisnite i držite za deaktivaciju toplote i učvršćivanje oblikovane frizure.

Dugme za hladan vazduh se nalazi na zadnjoj strani ručke fena, ispod dugmeta za uključivanje.

Uvodni otvor za vazduh

Ulaz za vazduh je prekriven filterom i nalazi se na dnu ručke.

LED diode


LED svetla se nalaze na zadnjoj strani cilindrične glave fena za kosu. Nalaze se iznad tastera za protok vazduha i kontrolu temperature. Sa svake strane postoje tri LED svetla koja se pale pritiskom na odgovarajuće dugme. Ta svetla, takođe, ukazuju na to da je vašem filteru potrebno čišćenje ili da je došlo do kvara.

Kontrola temperature
4 precizna podešavanja toplote.

Dugme za kontrolu temperature, nalazi se na zadnjoj, desnoj strani cilindrične glave fena za kosu.

Uklonjivi mrežasti filter
Jednostavno se uklanja radi čišćenja.

Mrežasti filter se nalazi na donjem delu ručke.



LED diode

Podešavanja


LED svetla prikazuju koja se podešavanja koriste.

Protok

Tri bela LED
svetla svetle.

Dva bela LED
svetla svetle.

Jedno LED
svetlo svetli.



Brzi

Srednji

Nežni

Temperatura

Maksimalna radna temperatura u normalnim radnim uslovima: 105°C.


Maksimalna radna temperatura u normalnim radnim uslovima: 145°C.

Tri crvena LED
svetla svetle.

Dva crvena LED
svetla svetle.

Jedno crveno
LED svetlo svetli.

Nema
crvenog
LED svetla



Jaka

Srednja

Niska

Hladi


Dijagnostika

LED diode će neprestano treptati kako bi vam ukazale da na uređaj treba obratiti pažnju.

Očistite filter.

Ako sva tri LED svetla i dalje svetle kontaktirajte servis.

Ne uključujte ga ponovo.



Tri svetleća
bela LED
svetla.

Tri svetleća
crvena LED
svetla.

Korišćenje vašeg fena za kosu


Vaš Dyson Supersonic™ fen za kosu ima magnetne nastavke za oblikovanje, za jednostavno postavljanje i rotaciju tokom oblikovanja.

Uklonite nastavke uzimajući ih sa hladne strane.

Tehnologija „Heat Shield“ održava površinu vaših nastavaka za oblikovanje hladnim.

Mlaznica za zaglađivanje


Pomaže u stvaranju volumena. Smanjuje kovrdžice na gladak, prirodan izgled.



Ravna mlaznica.

Koncentrator za oblikovanje

Širi i tanji za precizno oblikovanje.



Nastavak sa spljoštenom, proširenom mlaznicom.

Difuzor

Ujednačeno raspršivanje za definisanje kovrdža i smanjenje onih koje štrče.



Velika, široka, kružna mlaznica sa zubcima na unutrašnjoj strani.

Nastavak za „nežan vazduh“


Hladnije, nežno sušenje za tanku kosu i osetljiva vlasišta.



Ravna mlaznica sa talasastom teksturom.

Češalj sa širokim zubcima


Dizajnirano za kovrdžavu i talasastu kosu. Potpuno produžite kosu ili samo malo izvucite kovrdže.



Nastavak sa dugim, ravnim zubcima češlja.

„Flayaway“ nastavak

Za glatku završnu obradu. Uz pomoć „Coanda“ efekta privlači dužu kosu i skriva kratku koja štrči.



Nastavak za ravnanje kose u obliku kuke.

Redovno čišćenje filtera

Na mesečnom nivou proveravajte zaprljanost filtera ili kada vas upozore LED svetla.

Održavanje performansi

Isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi pre čišćenja filtera.

Dyson Supersonic™ fen za kosu ima visoko usklađenu tehnologiju koja daje izvanredan učinak.

Ovu tehnologiju treba čuvati od prašine i ostataka proizvoda za kosu. Za održavanje performansi, potrebna je briga o uređaju.

Korak 1

Čvrsto držite ručku uređaja i pažljivo okrenite mrežasti poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Korak 2

Povucite nadole i udaljite od uređaja. Krpom koja ne ostavlja vlakna ili mekom četkom uklonite svu prašinu i ostatke sa filtera i zaštitne mrežice.

Korak 3

Ne koristite vodu za čišćenje mrežice filtera.

Nemojte pritiskati mrežicu filtera.

Korak 4

Okrećite rešetku filtera unazad dok ne legne u ispravan položaj.

Okrećite u smeru kazaljke na satu da bi se zaključala pre upotrebe.

