

supersonic nural

Korisničko uputstvo



HD16 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Sadržaj

U pakovanju

Početak

Nural™ senzori

Kapsulsko osvetljenje

Nastavci za oblikovanje

LED lampice

Redovno čišćenje filtera

dyson

U pakovanju




Dyson Supersonic Nural™ fen za kosu




Dodatak za nežni
protok vazduha



Koncentrator
za stajling



Češalj sa širokim
zupcima



Difuzor za talase
i lokne



Flayaway nastavak

Početak

Režim zaštite vlasišta on/off

Nega kože glave
se podrazumevano
aktivira pri prvoj
upotrebi.

Kapsula

Kućiste za Time Flight
senzor, Hall senzor
i Kapsulsko osvetljenje.

Kontrola protoka vazduha

3 precizna podešavanja:
– Brzo/visoko – Nežno/
srednje – Blago/nisko

Prekidač za uključivanje/ isključivanje

Klizni prekidač.

Hladni vazduh

Pritisnite i držite
da isključite topao
vazduh i podesite
stil.

Ulaz za vazduh


LED lampice

Kontrola temperature

4 precizna toplotna
podešavanja.

Pomični mrežasti filter

Lako se pomera radi
čišćenja.




Nural™ senzori

Mreža Nural™ senzora pomaže Dyson Supersonic Nural™ fenu za kosu da poboljša i optimizuje vašu rutinu nege kose.

Režim zaštite vlasišta


Time Flight senzor meri rastojanje, automatski smanjujući toplotu dok se približava vašoj kosi. Za održavanje udobne, postojane temperature vlasišta.



Detekcija pauze

Akcelerometar sa senzorom pokreta zna kada je spušten, automatski deaktivira grejač i smanjuje protok vazduha i buku. Kapsulsko osvetljenje će pulsirati plavom bojom.

Savet: Da biste bili sigurni da se Pauza aktivirala, sačekajte da se zvuk motora smanji pre nego što podignete ruku sa fena. Kapsulsko osvetljenje će pulsirati plavom bojom.




Prepoznavanje dodatka

Hall senzor prepoznaje koji je dodatak za stajling povezan, automatski se prebacuje na poslednja korišćena podešavanja.

Kapsulsko osvetljenje

Viseća kapsula menja boju da bi prikazala trenutnu postavku toplote. Toplota i boja će se automatski prilagoditi režimu zaštite kože glave.




- Visoka toplota
- Srednja toplota
- Niska toplota
- Bez toplote

Nastavci za oblikovanje

Fen prepoznaje vaše inteligentne nastavke i uči koji je vaš stil za svaki od njih.

Svi nastavci su magnetni, za lako okretanje i montažu. Heat Shield tehnologija održava površinu vaših nastavaka hladnom. Uklonite svoje nastavke koristeći hladne iverice.

	Nastavak za stilizovanje	Unapred podešena temperatura i protok vazduha	Rad uz Zaštita vlasišta režim	Rad uz Detekcija pauze režim
	Dodatak za nežni protok vazduha Ravnomerno raspršuje vazduh za nežno, ali brzo sušenje.	Visoka toplota Visok protok ¹	Da	Da
	Koncentrator za stajling Širi i tanji, za precizno oblikovanje.	Visoka toplota Srednji protok	Da	Da
	Češalj sa širokim zupcima Pomaže pri istezanju i produženju kose.	Visoka toplota Visok protok		Da
	Difuzor za talase i lokne Raspršuje vazduh na dva različita načina.	Srednja toplota Srednji protok		
	Flayaway nastavak Coanda protok vazduha da sakrije neposlušne vlasi. ²	Niska temperatura Visok protok		Da


1. Nastavak za nežni vazduh prati iste podrazumevane postavke kao i fen za kosu bez priključenog nastavka. 2. Za upotrebu na suvoj i ravnoj(ispravljenoj) kosi.

LED lampice

Podešavanja

LED lampice pokazuju koja podešavanja koristite.

Protok vazduha



Brz/Visok


Nežan/Srednji

Blagi/
Nizak

Temperatura

Maksimalna radna temperatura u normalnim radnim uslovima: 105°C.

Maksimalna temperatura otpornika pri bezbednom isključenju: 145°C.



Visok

Srednji

Nizak

Hladno


Dijagnostika

LED lampice će neprekidno treptati kako bi vas obavestile da obratite pažnju na vaš uređaj.

Očistite filter. Pratite uputstva ili pogledajte video na [dyson.com/yoursonicnural](https://www.dyson.com/yoursonicnural).

Ako sva tri crvena svetla nastave da trepere, obratite se Dyson podršci.

Ne uključujte ponovo.



Redovno čišćenje filtera

Proveravajte na mesečnom nivou da li je vaš filter čist, ili kada vas LED lampice upoznaju.

Održavanje performansi

Isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi pre čišćenja filtera.

Dyson Supersonic Nural™ fen za kosu ima visoko podešenu tehnologiju da pruži izvanredne performanse.

Ova tehnologija mora biti zaštićena od čvrstih otpadaka i hemijskih sredstava za kosu. Za održavanje performansi potrebno je redovno održavanje.

Korak 1

Čvrsto držite dršku uređaja i lagano zarotirajte mrežicu filtera u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Korak 2

Povucite je nadole i uklonite sa uređaja. Koristite krpu koja ne ostavlja dlačice ili meku četku da uklonite prašinu ili ostatke i sa mrežice filtera i sa samog filtera.

Korak 3

Nemojte koristiti vodu za čišćenje mrežice filtera i izbegavajte primenu prevelikog pritiska.

Korak 4

Zarotirajte mrežicu filtera nazad na mesto dok se ne poravna. Zarotirajte u smeru kazaljke na satu da bise završilo pre upotrebe.

